САМОГОННЫЙ АППАРАТ
«Дачный»



Инструкция по эксплуатации

9. Гарантийный срок

9.1. Гарантийный срок на самогонный аппарат «Дачный» представлен в гарантийном талоне.

9.2. Гарантийный срок наступает с момента фактического получения изделия.

9.3. Гарантийным случаем считается заводской брак, обнаруженный во время эксплуатации (проверки) оборудования.

9.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

В случае отправки в сервисный центр оборудование необходимо предварительно упаковать, чтобы избежать повреждений при перевозке.

Производитель	ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич, ИНН 432500888349, ОГРНИП 314744919000039, почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/я 154 Фактический адрес: Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24/2, корп.3, пом.1001 E-mail: info@gradushaus.ru

Единый номер горячей линии: 8 (800) 250 59 32

E-mail: **service@gradushaus.ru**

Электронная система для заявок в сервисный центр: **zabota.gradushaus.ru**

ВАЖНО!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. Поэтому оставляем за собой право на изменение устройства самогонного аппарата «Дачный» без уведомления покупателя. Данные изменения не меняют принципа работы оборудования и связаны с улучшением его потребительских свойств.

● Следует бережно обращаться с оборудованием, не подвергая его посторонним механическим воздействиям.

● Важно не использовать для охлаждения пластиковые ёмкости, не допускать значительного испарения, а также закипания воды в ёмкости, предназначенной для охлаждения змеевика.

● До окончания работы нужно постоянно находиться в помещении, контролируя процесс.

● Следует избегать попадания твёрдых предметов или образований в перегонный куб.

● После перегонки куб аппарата должен остыть естественным образом. До этого времени открывать его не следует.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

● Пользоваться открытыми источниками огня.

● Заполнять перегонный куб более чем на 70% от его полного объема.

● Проводить дистилляцию спиртосодержащих жидкостей крепостью выше 50 оборотов.

● Вносить изменения, не предусмотренные данной Инструкцией, в конструкцию изделия.

● Снимать клапан автоматического сброса давления или ставить на его место заглушку.

● Пользоваться оборудованием не по назначению.

● Заменять комплектующие, кабели и прочие детали на те, которые отличаются от указанных и продаваемых производителем. Данные действия могут привести к поломке оборудования и снятию его с гарантии.

● Подпускать к оборудованию детей и животных.

● Использовать оборудование в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

● Курить в помещении с работающим оборудованием (существует риск воспламенения паров спирта).

8. Уход и хранение оборудования

После каждого применения рекомендуется очищать оборудование мягкой губкой, салфеткой или тряпкой. Следует использовать лёгкие моющие средства, например, мыльный раствор.

● Не рекомендуется мыть оборудование с использованием твёрдых губок, мочалок.

● Не рекомендуется применять средства на основе твёрдых абразивов, а также содержащие песок, соду, кислоты, хлориды. Нельзя чистить аппарат жесткими металлическими щетками.

● Хранить пустое оборудование необходимо в сухом чистом месте, без контакта с изделиями, подверженными коррозии.

1. Описание и назначение изделия

«Дачный» — простое и удобное оборудование, позволяющее перегонять продукт даже на даче или в деревенском доме без постоянного водоснабжения. Для тех, кто имеет постоянное водоснабжение по счётчику, непроточный холодильник — способ экономить воду.

Самогонный аппарат «Дачный» позволяет получать преимущественно классический самогон крепостью до 70°.

Аппарат компактный, его объём — 12, 20 либо 30 литров.

Дистиллятор имеет классическую для непроточного аппарата конструкцию: куб, дугообразная царга, змеевик.

Основная особенность — наличие непроточного холодильника (змеевика), что позволяет применять для охлаждения любую ёмкость*, наполненную водой, льдом или снегом (рабочий объём — от 10 литров), либо использовать воздушное охлаждение. Эффективность оборудования в последнем случае может снизиться в связи со снижением объёма конденсата. Важный момент — можно выбрать аппарат с медным змеевиком или змеевиком из нержавеющей стали (4 витка).

Наполняемость куба — 70%. Он имеет удобные ручки, совместим с плитами любого типа.

Герметичность куба обеспечивают силиконовая прокладка и 5 гаек-барашков.

Широкая дугообразная царга способствует быстрой перегонке, особенно на этапе производства спирта-сырца.

Контроль состояния системы и безопасность обеспечивают электронный термометр, силиконовый клапан сброса давления.

Самогонный аппарат подходит для всех типов плит: газовые, стеклокерамические, электрические, индукционные. Он позволяет приготовить широкий спектр напитков: ароматные дистилляты, бренди, виски, бурбон, ром и многое другое.

ВНИМАНИЕ! Используя портативные плиты, учитывайте максимально допустимый вес, предусмотренный производителем.

2. Комплектация

Основные элементы конструкции:

Стандартный комплект самогонного аппарата «Дачный»:

- перегонный куб, 12, 20 или 30 л — 1 шт.;
- клапан сброса давления — 1 шт.;
- силиконовая прокладка под фланец — 1 шт.;
- фланец, соединительная царга и змеевик (единая конструкция) — 1 шт.;
- гайки-барашки — 5 шт.;
- термометр электронный — 1 шт.

* Ёмкость для охлаждения не входит в стандартную комплектацию самогонного аппарата «Дачный»

3. Основные характеристики

Объём, л	12	20	30
Размеры в упаковке, мм	340x370x570	340x370x570	400x450x600
Высота изделия в сборке, мм	300	340	400
Ширина в сборке (со змеевиком), мм	690	730	750
Вес, кг	4	5	6
Материал	Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 (дно — пищевая нержавеющая сталь AISI 430)		
Производительность, л/ч	3 л/час		
Максимальная крепость, %	70		
Клапан сброса давления, атм	0,3		

4. Дополнительные товары (приобретаются отдельно)

● **«Попугай»** — позволяет в реальном времени контролировать крепость продукта. Материал — медицинская нержавеющая сталь AISI 304. Присутствует в 3 вариантах: навесной, настольный, попугай на банку.

● **Угольная колонна**. Очищает самогон от примесей и неприятного запаха. Обычно применяется между первой и второй перегонками.

5. Монтаж и первоначальный запуск оборудования

Для обеспечения сохранности изделия при транспортировке производится его упаковка в разобранном виде. Рекомендована следующая схема запуска системы:

1. Освободите изделие от упаковки и защитных плёнок.
2. Проверьте комплектацию согласно п. 1 данной Инструкции.
3. Тщательно промойте отдельные комплектующие.
4. Положите прокладку на фланец.
5. Установите силиконовый клапан на фланец.
6. Со щупа электронного термометра снимите защитный колпачок. Вставьте щуп термометра в штуцер для термометра.

7. Произведите сборку согласно фото на титульном листе Инструкции.
8. Закрепите насадку на кубе гайками-барашками (5 шт).
9. Установите ёмкость с водой таким образом, чтобы охлаждение непроточного холодильника было максимально эффективным. Рекомендуемый объем ёмкости — не менее 10 л.
10. До начала работы на аппарате «Дачный» следует проверить, работает ли электронный термометр.

Для наиболее эффективной эксплуатации и получения напитков высокого качества первоначальный запуск нужно провести на воде. Это позволит получить наглядное представление о работе аппарата, смыть технологические составы, которые могли остаться на поверхности комплектующих. Необходимо:

● заполнить перегонный куб водой примерно на 50% бака;

● установить собранное устройство на плиту;

● запустить нагрев, дождаться, чтобы оборудование поработало в режиме дистилляции в течение 10–15 минут без ёмкости охлаждения, слить остатки жидкости из куба.

6. Руководство по применению изделия

Базовый режим работы для самогонного аппарата «Дачный» — классическая дистилляция.

Для работы в данном режиме необходимо подготовить аппарат согласно п. 4 данной Инструкции, подобрать температуру и провести перегонку: без фракционного отбора, если это первая перегонка, и с отбором фракций, — если вторая и последующие.

Применение медного змеевика — это возможность создавать качественные фруктовые и зерновые браги (обязательно перегонять продукт минимум два раза).

7. Меры предосторожности

● Оборудование предназначено для взрослых людей, ознакомленных с данной Инструкцией.

● Использовать оборудование следует в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избегать скопления спиртовых паров.

● Перед работой необходимо осматривать аппарат, проверять его герметичность, надёжность крепления узлов, устойчивость расположения.

● В помещении с оборудованием должен находиться порошковый огнетушитель.

● В домашней аптечке должны присутствовать противоожоговые препараты.

Правила безопасности в процессе эксплуатации

● Отдельные части аппарата могут нагреваться до 105°C, поэтому стоит избегать контакта с ними незащищёнными участками кожи.