атмосферных осадков.

9. Уход за оборудованием.

- Возможна чистка только неработающего устройства.
- Чистку оборудования нужно производить после окончания работы или после длительных перерывов в работе. Протирать измельчитель желательно мягкой губкой или влажной тряпкой, со слабым мыльным раствором.
- Хранить следует в закрытом сухом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С, без образования конденсата влаги. При хранении не допускается воздействие атмосферных осадков, агрессивных газов и паров, а также токопроводящей пыли.
- Если электродвигатель подвергался воздействию дождя или на его поверхность попала вода, перед повторным включением необходимо обеспечить его просушку: поместить измельчитель в сухое проветриваемое помещение как минимум на 24 часа.

10. Гарантийный срок.

10.1 Гарантийный срок на измельчитель для яблок с электродвигателем «Дачный» представлен в гарантийном талоне.

10.2 Гарантийный срок наступает с момента приобретения оборудования.

10.3 Наступление гарантийного случая подразумевает обнаружение заводского брака во время эксплуатации (проверки) оборудования.

10.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

Перед отправкой оборудования в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежании повреждений в результате перевозки.

Производитель	ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич, ИНН 432500888349, ОГРНИП 314744919000039, почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/я 154 Фактический адрес: Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24/2, корп.3, пом.1001

Единый номер горячей линии: 8 (800) 250 59 32

E-mail: **service@gradushaus.ru**

Электронная система для заявок в сервисный центр: **zabota.gradushaus.ru**

Чат бот Telegram для приема обращений UserServiceBot

ВНИМАНИЕ!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию измельчителя для яблок с электродвигателем «Дачный» без уведомления заказчика.

Веткоизмельчитель «ДАЧНЫЙ ЛАЙТ» с электродвигателем DK05-1300



Инструкция по использованию

1. Назначение изделия

Веткоизмельчитель с электродвигателем DK 05-1300 «Дачный» является устройством,
предназначенным для измельчения веток деревьев и кустарников диаметром в поперечном сечении до 35 мм, работающим от электросети бытового назначения.

ВНИМАНИЕ! Подключение измельчителя необходимо выполнять строго к штепсельной розетке, имеющей исправно функционирующий контакт заземления.

2. Внешний вид и комплектация измельчителя с электродвигателем «Дачный Лайт»




Рисунок 1 — Основные узлы базовой комплектации измельчителя веток с электродвигателем «Дачный Лайт»

1. Корпус измельчителя	5. Электродвигатель с защитным кожухом
2. Ротор с ножами	6. Выключатель
3. Втулка опорная	7. Опоры
4. Гайка	8. Прижимы

Для уменьшения выброса измельченного материала через приёмную горловину в процессе работы держите приёмную горловину наполненной зерном.

7. Основные рекомендации по работе с измельчителем для яблок с электродвигателем «Дачный»

- Рекомендуется работать при дневном или хорошем освещении.
- Стоит выбрать такое место для работы, чтобы было удобно загружать измельчаемое сырьё.
- После завершения измельчения отключить электродвигатель и работа закончена.
- Завершив измельчение, важно очистить от частиц горловину, режущий элемент и иные поверхности.
- Конструкция разборная: это удобно при очистке, хранении и транспортировке. Так же возможно хранение в сборке.
- Веткоизмельчитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С, без образования конденсата влаги.

8. Меры безопасности

8.1 Общие правила безопасности.

- Оборудование предназначено для использования взрослыми людьми, ознакомившимися с данной Инструкцией.
- Перед каждым началом работ должен быть проведён внешний осмотр оборудования, проверка надёжности крепления всех узлов, устойчивости измельчителя.
- С измельчителем одномоментно может работать только один человек. Остальные должны находиться на безопасном расстоянии.

8.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации изделия.


- Поверхность, на которой установлена пищевая ёмкость, должна быть достаточно ровной. В противном случае вероятны падение емкости с оборудованием и его повреждение.
- Следует своевременно заменять повреждённые детали, они могут нанести ущерб оборудованию.


8.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Вставлять в горловину измельчителя посторонние предметы из иных материалов по размеру не совпадающие с указанными в данной Инструкции.
- Передвигать работающий измельчитель.
- Оставлять включенный измельчитель без надзора.
- Проводить регулировки устройства при работающем двигателе.
- Вносить изменения в конструкцию изделия.
- Допускать детей или людей с ограничениями в дееспособности к работе с измельчителем.
- Не допускается эксплуатация измельчителя при наличии конденсата на поверхности и/или внутри корпуса электродвигателя, а также при воздействии

Установите втулку опорную на вал электродвигателя до упора. На посадочный диаметр втулки опорной установите нож дробления зерна и зафиксируйте его гайкой при помощи ключа S 32.

Шаг 3





Установите сито.

Установите опоры и прижимы (3 шт) на корпус измельчителя. Включите измельчитель в сеть, переведите выключатель измельчителя в положение «I». Насыпьте зерно в измельчитель через приёмную горловину количеством от 500 грамм.

3. Характеристики измельчителя веток с электродвигателем «Дачный».

Основные показатели:

Габаритные размеры, мм	540x468x487
Вес, кг	9,2
Размер приемного окна, мм	56x56
Размер приемной горловины, мм	135x135
Количество рубительных ножей, шт	2
Материалы	- Сталь СТ-3сп ГОСТ 14637-89 (корпус, гайка) - Сталь 65Г (режущий диск)
Мощность электродвигателя электрическая/полезная, Вт	1300\750
Напряжении питающей сети, В	220
Частота питающей сети переменного тока, Гц	50
Длина шнура электропитания, м	1,7
Страна-производитель	Российская Федерация

4. Описание.

Корпус (1) веткоизмельчителя с электродвигателем DK 05-1300 (далее - измельчитель) состоит из стенки, защитной обечайки, кронштейнов крепления защитного кожуха. К стенке корпуса (1) при помощи болтового соединения крепится электродвигатель (5), защитный кожух электродвигателя (5) крепится к кронштейнам корпуса (1). К защитному кожуху электродвигателя (5) крепится выключатель (6) и уплотнение вывода шнура питания. На вал электродвигателя устанавливается втулка опорная (3). На посадочный диаметр втулки опорной (3) устанавливается ротор (2) с закреплёнными на нём ножами. Ротор с ножами (2) фиксируется на валу электродвигателя (5) гайкой (4).

Опоры (7) крепятся к корпусу (1) при помощи болтов и прижимов (8) и обеспечивают устойчивое положение измельчителя на поверхности. Прижимы (8) также служат для крепления дополнительного товара – сита дробления зерна (приобретается отдельно).

5. **Сборка измельчителя.**

Шаг 1.

Вскрыть упаковку. Оценить наличие и исправность каждой комплектующей.

Шаг 2.




Рисунок 2 — Схема сборки измельчителя веток с электродвигателем

Установите опоры (3 шт) на корпус измельчителя при помощи болтов М6х35 с шайбами (6 шт), закрутив их в прижимы (3 шт). На головки болтов установите заглушки на болт/гайку М6 (6 шт).

6. Опция дробления зерна для измельчителя с электродвигателем «Дачный»

Опция дробления зерна для веткоизмельчителя с электродвигателем DK 05-1300 «Дачный» является дополнительным оборудованием к измельчителю, предназначена для дробления цельного зерна кукурузы, овса, пшеницы, ячменя и пр. Опция дробления зерна состоит из ножа, сита, выполненных из нержавеющей стали марки AISI 430 2B, а также втулки опорной и гайки, выполненных из стали марки AISI 304.

Общий вид представлен на Рис 3.





Рисунок 3 — Общий вид и состав опции дробления зерна для веткоизмельчителя с электродвигателем «Дачный»

- **Установка на измельчитель:**

Шаг 1

Убедитесь, что измельчитель веток отключен от сети.



Открутите гайку крепления ротора с ножами при помощи гаечного ключа S 30. Снимите ротор с ножами для измельчения веток и втулку опорную. Снимите опоры и прижимы (3 шт) измельчителя, сняв заглушки и открутив болты М6х35 с шайбами 6 (6 шт.)

Шаг 2

